

2098OTSCD 使用说明

第一步：打开电池仓，正确安装电池



第二步：盖上电池盖，长按电源键



第三步：开机后，按正中间 IR/IR/FM 按键，屏幕显示 R1 或者 R3 均可使用



R1 为红外 2.8Mhz



R3 为红外 3.8Mhz

第四步：按正中间 IR/IR/FM 按键，屏幕显示一串数字时，长按选台键可自动搜索电台到校台 83mhz 或 81mhz；如不能自动搜索到校台，如下图，屏幕显示的频率在校台附近时，可短按选台键进行调整



注意：第三步和第四步任选其中一步操作即可，建议使用第三步的红外系统进行考试