

XSYP8898TTSM 使用说明

第一步：如下图，打开电池仓



第二步：如下图，仔细查看电池正负极标识，正确安装电池正负极（注意:不要看下面两个弹簧）



第三步：盖好电池盖，长按电源键开机



第四步：短按 M 键，屏幕显示 IR-1 或 IR-2 或 IR-3 均可接收学校的红外频率



IR-1:2.8Mhz 和 3.8Mhz 同步接收
推荐使用



IR-2:接收 2.8Mhz



IR-3:接收 3.8Mhz

第五步：短按 M 键，屏幕显示一串数字时，为调频模式；长按 M 键直到屏幕数字跳动，即为自动搜索电台，搜索到校台 83mhz 或 81mhz 时，按 M 键停止搜索即可(如耳机不能自动搜到校台，可长按选台‘<|>’键进行调整。



注意：第四步和第五步可以任选一步进行操作，推荐使用第四步中的红外模式进行听力考试